

Руководство по эксплуатации текстильного очистителя Kärcher Puzzi 8/1 C

Компания Lapseväli OÜ предлагает возможность арендовать текстильный очиститель Kärcher Puzzi 8/1 C, чтобы вы могли наслаждаться качеством профессиональной уборки у себя дома. Соблюдая инструкции, представленные в этом руководстве, вы сможете достичь наилучших результатов очистки и обеспечить долгий срок службы устройства.

Ниже вы найдете подробное руководство по эффективному использованию модели Kärcher Puzzi 8/1 C. Соблюдение этих рекомендаций гарантирует правильную эксплуатацию устройства и отличные результаты в домашних условиях.

Руководство шаг за шагом

1. Удалите крупный мусор и волосы.

Для этого используйте обычный пылесос, а не текстильный очиститель.

2. Откройте крышку текстильного очистителя.

3. Заполнение белого бака:

- Извлеките белый бак и заполните его теплой водой (до 50°C) до отметки «MAX».
- Избегайте перелива воды, чтобы не повредить устройство.

4. Важно:

Если ручки бака выпали, вставьте их обратно в предназначенные пазы и убедитесь, что они правильно закреплены. Также проверьте, плотно ли закрыта крышка, чтобы избежать протечек или потери давления.

5. Добавление воды и моющего средства:

- Вылейте воду из белого бака в черный резервуар текстильного очистителя.
- Добавьте моющее средство (1 таблетка на 2–3 м²; для сильных загрязнений используйте 2 таблетки).
- Не превышайте отметку «MAX».

6. Закройте крышку.

Важно:

Если крышка не закреплена должным образом, устройство не будет работать. Убедитесь, что ручки белого бака правильно установлены.

7. Подключите устройство к электросети.

8. Распыление моющего средства:

- Правая кнопка активирует функцию распыления моющего средства.

9. Начало очистки:

- Перед обработкой всей поверхности протестируйте моющее средство на небольшом и менее заметном участке, чтобы убедиться, что оно не повреждает материал.

- Нажмите и удерживайте курок на рукоятке, равномерно распыляя средство на расстоянии примерно 20 см от поверхности.
- Дайте раствору впитаться в течение 5–10 минут. Для удаления видимых пятен используйте щетку, если это необходимо.

10.  Важно:

При чистке ковров сразу используйте обе функции (распыление и всасывание), чтобы избежать излишнего проникновения раствора в подложку, что может повредить пол.

11. Всасывание воды:

- Нажмите левую желтую кнопку для активации функции всасывания.
- Не прижимайте насадку слишком сильно к поверхности, чтобы избежать повреждений.
- Удалите остатки раствора, чтобы ускорить высыхание (4–10 часов в зависимости от материала).

12. Очистка бака и удаление грязной воды:

- Выключите очиститель с помощью желтых кнопок.
- Слейте грязную воду из белого бака и ополосните его.
- Если в черном резервуаре осталась вода:
 - Отсоедините рукоятку от длинной черной трубы.
 - Поместите открытый конец трубы в черный резервуар.
 - Используйте левую желтую кнопку для удаления воды.

13.  Важно:

Ополаскивание не всегда обязательно, но рекомендуется для удаления остатков моющего средства и грязи.

14. Повторное наполнение и ополаскивание:

- Заполните белый бак чистой теплой водой и вылейте её в черный резервуар.
- Начните ополаскивание, используя обе желтые кнопки (распыление и всасывание).
- Если вода в белом баке становится грязной, повторите процесс.

15. Завершающее всасывание:

- После очистки используйте только функцию всасывания, чтобы удалить остатки воды и ускорить высыхание.

16. Завершение работы:

- Убедитесь, что в черном резервуаре не осталось воды.
- Соберите устройство и его компоненты.
- Верните устройство в согласованное время.