

Kärcher Puzzi 8/1 c tekstiilipesuri kasutusjuhend

Lapseväli OÜ pakub võimalust rentida Kärcher Puzzi 8/1 C tekstiilipesurit, et te saaksite nautida professionaalse puhastuse kvaliteeti oma kodus. Järgides Kärcher Puzzi 8/1 C tekstiilipesuri kasutusjuhendit, saate saavutada parimaid puhastustulemusi ja tagada seadme pikaajalise töökindluse.

Alt leiate põhjaliku juhendi Kärcher Puzzi 8/1 C mudeli efektiivseks kasutamiseks. Tekstiilipesuri kasutusjuhendi järgimine tagab seadme õige kasutamise ja parimad tulemused kodustes tingimustes.

Kasutusjuhend samm-sammult:

1. **Eemalda suurem lahtine mustus ja karvad.** Kasuta selleks tavalist tolmuimejat, mitte tekstiilipesurit.
2. **Avage tekstiilipesuri kaas.**
3. **Valge ämbri täitmine:**
 - Võtke välja valge ämber ja täitke see sooja veega (kuni 50°C) kuni "**MAX**" märgiseni.
 - Liigne vee lisamine võib kahjustada seadet.

Pane tähele:

Kui täites märkad, et käepidemed on lahti tulnud, pole põhjust muretseda. Plastik võib kuumuse mõjul veidi paisuda. Lihtsalt suru käepidemed tagasi oma kohtadesse ja veendu, et need on korralikult kinnitatud. Samuti kontrolli, et kaas oleks korralikult kinni, et vältida lekkimist või rõhu kadu.

4. **Vee lisamine ja puhastusvahendi lisamine:**

- Kalla vesi valgest ämbrist tekstiilipesuri musta anumasse.
- Lisa puhastusvahend koos selle kattega (1 tablett 2–3 m² kohta; tugevama määrdumise korral kasuta 2 tabletti).
- Ära täida üle **MAX** tähise.

5. **Sulgege kaas.**

Pane tähele:

Kui kaas pole korralikult kinnitatud, ei hakka seade töötama. Veendu, et valge ämbri käepidemed on õigesti kinnitatud.

6. **Lülitage seade vooluvõrku.**

7. **Puhastusvahendi pihustamine:**

- Parempoolne nupp lülitab sisse puhastusvahendi pihustamise funktsiooni.

8. **Puhastamise alustamine:**

- Enne suure pinna puhastamist testige puhastusvahendit ja seadistust väiksemal, vähem nähtaval alal, et veenduda, et see ei kahjusta materjali.

- Pihustamiseks vajutage ja hoidke käepideme pihustuspäästikut ning piserdage pind ühtlaselt umbes 20 cm kauguselt.
- Pärast lahuse peale kandmist laske sellel 5–10 minutit imenduda. Kui pinnal on nähtavad plekid, hõõruge neid harjaga.

Pane tähele:

Vaipade puhastamisel kasutage puhastusvahendit kohe, vajutades mõlemat nuppu (imemine ja pritsimine), et vältida liigse lahuse imbumist vaiba alla, mis võib kahjustada põrandapinda.

9. Vee imemine:

- Vajutage vasakpoolset kollast nuppu, et aktiveerida vee imemisfunktsioon.
- Ära suru otsikut liiga tugevalt vastu pinda, et vältida kahjustusi.
- Imendage välja ülejäänud lahus, et kiirendada kuivamist (kuivamisaeag 4–10 tundi, sõltuvalt materjalist).

10. Tühjendage paak ja eemaldage must vesi:

- Lülitage pesur kollastest nuppudest välja.
- Tühjendage valge ämber: avage kaas ja valage valgest ämbrist välja must vesi. Loputage ämber puhtaks.
- Kui seadme musta värvi anumasse on jäänud vett:
 - Ühendage käepide lahti pikast mustast torust.
 - Viige toru lahtine ots musta värvi anumasse.
 - Kasutage vee imemiseks vasakpoolset kollast nuppu seadmel.

Pane tähele:

Loputamine ei ole alati vajalik, kuid soovitame seda teha, et eemaldada puhastusvahendi ja mustuse jäägid.

11. Korda täitmist ja loputamist:

- Täitke valge ämber puhta sooja veega ja valage see musta anumasse.
- Alustage loputamist, kasutades mõlemat kollast nuppu (pritsimine ja imemine).
- Kui valges ämbris olev vesi muutub mustaks, tähendab see, et pind pole veel puhas. Korrake protseduuri.

12. Viimase vee imemine:

- Kui pind on puhas, vajutage ainult imemisenuppu ja imege välja ülejäänud vesi, et kiirendada kuivamist.

13. Töö lõpetamine:

- Korrake sammu 10 ja kontrollige, et musta veepaaki ei jääks vedelikku.
- Korjake seade ja selle osad kokku
- Tagastage seade kokkulepitud ajal.